

Durch das Langloch in der Grundplatte können Sie die gesamte Konsole nach links oder rechts verschieben und verschrauben. So gleichen Sie Ungenauigkeiten beim vorherigen Bohren und Setzen der Verankerungsmittel aus.

Des weiteren können Sie durch die mitgelieferte quadratische Platte + Schraube den Pfosten höher und tiefer drehen. Damit gleichen Sie wieder Ungenauigkeiten aus und bringen die Geländerelemente bzw. den Handlauf auf gleiche Höhe.

Bei weiteren Fragen zur Montage stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

info@alufekt.de oder Tel. 036085 / 40533

